


## 林内牌

## 户外电脑遥控强制排气式燃气快速热水器(使用说明书



#### 感谢您选用林内牌燃气器具

- 使用前请仔细阅读说明书并将说明书妥善保存以备参考。
- ●请在保修卡(附件)上仔细填写机号、购买 日期、购买商店、发票号码等内容,并将 保修登记卡寄回本公司。
- 按燃气管理条例规定,本热水器必须由具 备上岗证的专业人员进行安装。

#### 型号:

JSW40-J JSW48-J

目录    页数	
功能与特长1	功
器具各部分名称3	能
遥控器各部名称与功能5	篇
初次使用6	使
使用方法7	用
使用注意事项10	篇
常见故障的识别与处理14	
检查及保养方法16	保
产品规格18	养篇
外形尺寸20	VIII.3
电气接线图21	
产品编号: RUS-20RFJ RUS-20RFJ(N)	

RUS-24RFJ(N)

RUS-24RFJ

## 功能与特长

安全、放心的设计和质量

本公司产品是由80多年设计经验、世界大型的燃气器具生产企业集团——日本林内株式会社精心设计,在日本式严格的质量管理下生产,设有微电脑控制操作装置和各种安全装置,故请用户放心使用。

**操作简单** 先进的微电脑控制比例阀、无级变速鼓风机和高负荷燃烧装置,在使用时只需打开热水龙头,热水便随之流出,全过程自动控制,使用极为便利。

防雨淋室外安装型 热水器本体安装在室外,燃烧所需的空气取之室外,燃烧产生的废气也排放至室外。用户只需通过室内的遥控器即可操纵热水器的运行。使用最安全。特别设计的密封防雨淋结构可防止雨水进入热水器本体内部。


排气不畅和不安全燃烧安全保护功能 排气不畅或烟道堵塞时,电脑检知后会自动提高风机转速,保持排气畅通。当 风机提高到一定转速时(CO界限),安全保护装置动作,自动安全熄火。

自动诊断功能 热水器运行过程中,电脑会按程序对控制电路本身工作状态和各种安全装置、 风机、比例阀等执行部件进行诊断,发现问题及时安全停机,并在遥控器上显示出故障代号。

## 功能与特长

- 7 自动水量控制
  - 针对冬夏季节冷水温差大的特点,搭载了自动水量控制装置,依据进水温度自动限制出水流量。并由水流开关改进为水量传感器,提高安全性。
- 水温调节自由自在 温度控制器上具备设定温度显示器,可以从35~60℃分16档设定温度,水温 调节简单、方便、直观。
- 9 节省能源 因采用燃气比例阀自动控制技术,可按设定的水温自动控制燃气的消耗量。 从4~40kW(20升)、4~48kW(24升)之间自动控制,节省能源。
- **低水压启动** 最低启动流量为 2.4L/min(约 0.01MPa 压强状态)。
- **瞬间停电或降压的安全保护设计** 当供电网电压瞬间跌落或停电时,仍能保持热水器正常运行或安全停机。
- **3重安全保护功能,使用更放心** 本热水器装有熄火保护、过热保护、过压保护、风机停转安全保护、电流过大安全保护、防止空烧安全装置、防冻装置(F型配备)等数十种安全保护功能,使用安全放心。

## 器具各部分名称



## 器具各部分名称

# (内部构造示意图) 排气集合筒 热交换器 残火防止装置 温度保险丝 脉冲点火器 烧 室 电子控制器 风 机 电源变压器 燃气比例阀 水量伺服水阀 温度传感器 水量传感器


## 遥控器各部名称与功能

#### 数字显示器

●平常显示所设定的热水温度,按下"开关"时,显示器数字亮。

#### 燃烧信号灯

●热水器处于燃烧状态时, 指示灯亮。



#### 温度调节

可自由设定热水温度(35-60℃, 16段)

#### 优先开关


●安装多个遥控器的场合,当本遥控器的"优先"按钮按下时,"优先"指示灯亮起。此时其他遥控器的"优先"指示灯点起。此时其他遥控器的"优先"指示灯熄灭,水温调节开关不起作用。

#### 开关

●初次使用时请按一下, 数字显示器亮。平时 保持待机状态即可。

## 初次使用

#### 初次使用时,请参照下列程序



打开热水龙头,确认有水流出 后再将热水龙头关闭。 插入电源插头,或将分电盘开 关拨到『入』的位置。




湿手请勿接触电源插头和开关,以免发生触电事故。

## 使用方法

#### 遥控器的使用方法

按下《开关》按钮

- 数字显示器的数字亮起,并显示前次所设定的温度。
- 初次使用时显示为 40℃。



)

#### 按下温度调节按钮选择所需的温度

- 要高温的时候按"A",要低温的时候按"V"。
- 可设定的温度有下列 16 种温度。

高温

低温



想要水温高一点

想要水温低一点



3

#### 打开热水龙头,已设定好温度的热水即会流出。

- 热水使用中,遥控器的燃烧指示灯会亮起来。
- 热水使用完毕,关闭热水龙头后,燃烧器火焰和指示灯会自动熄灭。
- 再度使用时,只需打开热水龙头即有设定 好的热水流出来。



## 使用方法 /

#### 多个遥控器共同设置的场合

按下靠近热水使用场所的遥控器《开关》按钮

数字显示器的数字亮起,并显示现在所设定的温度。

● 开关开到"人"的遥控器的优先信号灯亮 起。



)

#### 想切换温度调节遥控器的场合

- 按下靠近热水使用场所的遥控器的"优先"按钮。
- 优先信号灯亮起,表示本遥控器正处于 优先控制地位。数字显示器表示的是现 在处于优先控制地位的遥控器所设定的 温度。其他遥控器的优先信号灯熄灭。
- 优先信号灯不点亮的遥控器不能调节温度。



3

#### 按温度调节按钮选择所需的温度

- 要高温的时候按"∧",要低温的时候按"∨"。
- 可设定的温度有下列 15 种温度。



清洗餐具温度

淋浴温度

35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 55

热水使用中水温可调节范围



本热水器最多可外接3个遥控器

注意

## 使用方法

4

#### 打开热水龙头,已设定好温度的热水立刻出来。

- ▶ 热水使用中,遥控器的燃烧指示灯会亮起来。
- 热水量的多少请用水龙头调节。
- 热水使用完毕,关闭热水龙头后,燃烧器火焰和燃烧指示灯会自动熄灭。
- 再度使用时,只需打开热水龙头立即有设定好的 热水流出来。





#### 警告

● 洗澡时(特別是淋浴时)用遥控器调节出水温度不可过高,注意防止烫

● 切换遥控器的优先控制权时,请先确认别的地方不在使用热水(燃烧灯熄灭)。

- 为了防止被热水烫伤,使用莲蓬头淋浴时请勿直接往头部和身上淋水,应该先以手确认热水温度后再行使用。
- 为了防止被热水烫伤,使用过高温的热水之后,因为管路中还残留有高温的热水,再次使用莲蓬头淋浴时,请务必先用手确认热水的温度适合之后再行使用。
- 为了防止万一发生事故,长时间不使用热水器时,请关闭开关、进水阀、 燃气阀。



请注意

- 您所设定的热水温度是热水器的出水温度,而热水龙头流出来的热水温度,可能会因为配管的长度或季节变化而有所不同。故请以热水龙头实际流出来的热水温度做参考。
- 冬天进水温度低时,热水器出水量会减少,这是为了保证能输出高温热水,自动水量控制装置在自动调节冷水供应量。
- 热水流量小于每分钟 2.4 升时,燃烧器可能会熄火。
- 当关闭温度控制器运行开关时,因温度控制器有记忆功能,再次打开时, 即为前次的设定温度,不需要再设定。
- 当夏天进水温度太高时,出来的热水亦有可能高于设定温度。
- 当按下遥控器的开关按钮时,数字显示器应该点亮,如果数字显示器不亮,请检查是否电源插头插妥、是否停电。由于热水器的电源插头配置了漏电保护器,可能因漏电而使漏电开关切断了电源输入,请通过漏电开关的测试按钮进行复验是否正常,如不能处理时,请与本公司特约维修中心联系。

A

#### 禁止在室内使用

室外安装型热水器,禁止在室内使用。因废气无法排至室外,会造成人身伤害事故。室内安装请用RUS-20(24)FEJ室内型热水器。



室内不得安装室外型热水器

B

#### 排气口需经常检查

使用中请经常检查排气口是否有 异物堵塞,以免废气不能顺利排 出造成机器损坏。



C

#### 防止高温烫伤

在使用时或使用后,排气罩及排 气罩周围部件温度较高,请不要 用手触摸,避免烫伤。



D

#### 易燃物不可接近

不要在热水器附近放置汽油等易燃物品。



E

#### 防雷击对策

为了防止不必要的损失,有雷雨时请暂时不要使用热水器。



F

#### 机器异常时对策

使用时如果听到异常响声或不正常燃烧声音,请立即关闭燃气阀门和水龙头,根据《常见故障的识别与处理》查明原因,不能处理的请通知本公司特约维修中心。



G

#### 请勿擅自打开机器检修

机器内部有220V 带电部件和精密电子器件,非专业维修人员请勿打开机盖进行检修,以免发生触电事故和造成不必要的损失。(如果确认是漏电开关工作引起的故障,可通过漏电开关的测试按钮进行复验,无问题再起动漏电保护器)。



#### 防冻注意事项




请注意

- 冬季即使在温暖的地区,供水、出水的水管或器具内的水也有 结冰的可能。
- 结冰后,可能会引起器具和水管的损坏。易发生漏水,器具异常(空烧等)危险。
- 水管一定要配上保温材料,使其充分保温。
- 由结冰所造成的故障修理,即使在保修期内,也是有偿的。
- 请用以下任何一种方法进行防冻。

#### 防冻电加热的方法(自动)

- 为了防冻,RUS-20RFJ、和RUS-24RFJ热水器 装有能自动保温的电加热器。当气温低于一定温度时,电加热器会自动加热。
- 请确认电源插头是否插入插座(分电盘开关开到 "人"的位置)
- 如果拔掉电源插头的话(分电盘的开关关到"切"的位置)电加热器将不工作。





#### 注意

依照林内实验室条件测试,当RUS-20RFJ、RUS-24RFJ热水器安装场所温度下降到-15℃以下或虽未下降到-15℃以下且伴有一定程度的其它自然因素,这种方法不足以防冻,请用下述方法进行排水。


● 长期不使用时请一定要这样做。

#### 排水的方法

- 1. 关闭燃气阀①。
- 2. 遥控器的运行开关关到"切"
- 3. 拔掉电源插头。 (分电盘的开关关到"切"的位置)



- 4. 关闭进水阀②。
- 5. 请打开所有的水龙头(包括浴室内的)。
- 6. 请旋下进水接口处的进水滤网③和热水接口处的放水螺栓④。



#### 排水后的机器再次使用前准备事项


- 1. 确认电源插头已拔掉(分电盘的开关关到"切"的位置)。
- 2. 确认热水器下部的燃气阀已关闭。
- 3.请旋紧进水接口处的进水滤网③和热水接口处的放水螺栓④。
- 4.请打开进水阀②。
- 5.请打开所有的水龙头(包括浴室内的)。确认有水流出来以后再关闭。
- 6. 请插上电源插头(分电盘的开关开到"人"的位置)。
- 7.请打开热水器下部的燃气阀。
- 8.按下遥控器的开关。数字显示器的数字亮起,即可使用热水。

## 常见故障的识别与处理

#### 发生以下状况时并非故障

现 象	原 因与处理方法	
排气口会冒白烟	室外温度过低,排出的烟气遇到室外的冷空气凝结成白色雾状。	
供水温度太低时,出水量减少	为了达到高温,器具搭载的自动水量控制装置,根据供水温度自动调节出水量。	
热水开得太小而变成冷水	热水开得太小(启动水量以下) 时造成熄火而变成冷水,故使用 热水量不要开得太小。	
夏天,低温热水出不来	供水温度较高而热水龙头开的较小时,可能会超过器具本身的最 低供热能力。此时请将热水龙头开大既可。	
关闭热水龙头后,器具内的风扇没有立即停止	为了再使用时能立即点火,器具内的风扇会延时继续运转约 <b>62</b> 秒后自动停止。	

#### 有以下现象时,请检查下列场所



● 作完上述检查后仍无法正常使用时,请先拔掉电源插头(分电盘开关拨至"切"位置)后再插回去重新操作一次。此时若仍无法正常使用时,请与林内特约维修中心联系。

## 常见故障的识别与处理

#### 故障信号闪烁时的处理方法

机器故障或使用方法不当时,会自动停止运转,数字显示器显示故障代码。 此时请先暂时关闭热水龙头后再打开,或关闭温度控制器的运转开关后再打开。

故障代码	内容	
10	开机时风机初期电流异常	
	使用中风机电流异常	
11	点火不良	
12	熄火安全装置启动	
14	温度保险丝熔断或过热防止装置动作	
16	沸腾检知	
32	温度感应装置故障	
61	风机异常	
71	电磁阀驱动回路异常	
72	熄火保护电路感应装置异常	

- 再操作一次而数字显示器无显示或再度显示故障代码时,请务必关闭燃气阀,拔掉 电源插头(分电盘开关拨至"切"位置)。请与林内特约维修中心联系。
- 按下遥控器的开关而数字显示器没有显示时,请拔掉电源插头后重新插一次,然后再按一次运行开关。若数字显示器仍然没有显示,请与林内特约维修中心联系。

## 检查及保养方法



- 为了安全地使用, 请经常检查保养。
- ●保养时请务必关闭燃气阀,拔掉电源插头,待机器冷却后再进行。
- 绝不可打开机器的前板。


#### 检查时请注意下列事项

- 器具使用中是否有异常声音?
- 器具的外观是否有异常?
- 器具的周围及排气口附近是否有易燃物?
- 器具本体印有注意安全之相关事项。因油污而不易阅读时,请勿用香蕉水、酒精等擦 试。
- 为了能够使用得更安心,请每年进行一次安全检查。有关定期检查事宜请向林内售后 服务中心询问。

#### 保养的方法

- 器具或遥控器表面有油污时,请用湿布轻轻擦拭。请勿用清洁剂、香蕉水、酒精等 擦拭。
- 器具进水管处的进水滤网如果有杂物附着会使热水量 减少。此时请关闭进水阀,卸下进水滤网,将进水滤 网清理干净。尤其附近地区正进行自来水管路施工时 请特别注意。
- 器具的排气口有杂物堵塞而继续使用时,可能会造成 不完全燃烧。故使用时一定要保持排气口通畅。

以手或硬币嵌入凹槽往左转



冷水过滤网



请注意

▶ 因遥控器的内部为电子零件,保养时请注意避免使水分渗入内 部。以免造成故障。

注意

## 检查及保养方法

# 长时间不使用之场合 关闭燃气阀 请将器具内的余水排出 拔掉电源插头,或将分电盘开 关闭进水阀 关拨到「切」的位置。 湿手请勿接触电源插头和开关,以免发生触电事故。 刚使用完的热水器内部水温较高,排水请注意,防止烫伤。


# 产品规格

产			家用燃气快速热水器	
型	뭉	JSW40-J		
7	品编号	RUS-20RFJ		
燃	气 种 类	人工煤气	天然气	液化石油气
额	定燃气压力	1kPa	2kPa	2.8kPa
额	定热负荷	40.4kW (145.4MJ/h)	40.4kW (145.4MJ/h)	40.4kW (3.0kg/h)
额	定产热水能力	20kg/min(温升25℃时)		
外	型尺寸(mm)	(W)380 $\times$ (H)645 $\times$ (D)160(mm)		
重	量	19.4kg		
最	低工作水压	10kPa(0.1kgf/cm²)		
适	用水压	70∼1000kPa (0.7∼10.0kgf/cm²)		
接线	燃 气	R3/4" R1/2"		
	空 冷 热 水	R3/4"		
额	定电压	AC220V/50Hz		
额定电功率		46W	42W	44W
电加热电功率		RUS-20RFJ		
5		60W		
	熄火安全装置	火焰检知棒式		
	空烧安全装置			
     安	沸腾防止装置	水温传感器		
全	过热防止装置	温度保险丝(145℃熔断)		
装置	过压防止装置	压力安全阀式		
	残火防止装置	双金属片式( <b>90° OFF</b> ) 电流保险丝( <b>2A</b> ) 漏电保护器		
	过电流防止装置			
	漏电防止装置			


## 产品规格

产品名称			
型 号	家用燃气快速热水器		
<sup>2</sup>	JSW48-J RUS-24RFJ		
	天然气	液化石油气	
额定燃气压力	2kPa	2.8kPa	
额定热负荷	48.4kW (174.2 <b>MJ</b> /h)	48.4kW (3.6kg/h)	
额定产热水能力	<b>24kg/min</b> (温升 <b>25°</b> ℃时)		
外型尺寸(mm)	(W)380 $\times$ (H)645 $\times$ (D)166(mm)		
重量	19.4kg		
最低工作水压	10kPa(0.1kgf/cm²)		
适 用 水 压	70∼1000kPa (0.7∼10.0kgf/cm²)		
接续燃气	R3/4"	R1/2″	
口径冷热水	水 R3/4″		
额定电压	AC220V/50Hz		
额定电功率	49W	52W	
电加热电功率	RUS-24RFJ		
	60W		
熄火安全装置	空烧安全装置     水量传感器       安     沸腾防止装置     水温传感器       全     过热防止装置     温度保险丝(145℃熔断)       装     过压防止装置		
空烧安全装置			
┃ <del> </del> ┃ <del>刃</del> 沸腾防止装置			
装 过压防止装置			
	双金属片式	(90°C OFF)	
过电流防止装置	电流保险丝 <b>(2A</b> )		
湯 电防止装置	 	 R护器	
	l cri		

# 外型尺寸



## 电气接线图





#### 敬告:

由于产品的改进,某些结构可能与说明书插图不 完全一致,恕不另行通知,产品规格以器具铭牌为准, 请谅解。

### 中日合资 上海林内有限公司

SHANGHAI RINNAI CO., LTD

公司地址: 上海浦东北路 1520 号 电话: (021) 68466982 传真: (021) 68467179 邮编: 201208 上海林内有限公司售后服务中心地址: 上海市浦东北路 1500 号 维修热线: 10109100(限上海地区) 咨询电话: (021) 68469990 传真: (021) 68469992 邮编: 201208

上海林内有限公司展示厅地址: 上海市南京西路 499号 电话: (021) 63590262 邮编: 200003

http://www.rinnai.com.cn E-mail:shrinnai@online.sh.cn

SU128-995 2006年7月版